

保存用



LEDダウンライトの125用 リニューアルプレート 埋込穴Φ150(一般屋内用)

この取扱説明書には取付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ:この器具の取付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。 工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

で使用になる前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の 2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容 ですので、必ずお守りください。


⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、 人が 死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

⚠ 注意 :

誤った取り扱いをすると、人が けがをしたり、物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

図記号の意味 -



施工上のご注意


⚠ 警告



断熱材施工不可

断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。 火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、 造営材等と、図のような空間を設けて施工してください。







必ず適合のLED照明器具を使用する

本品は汎用プレートではありません。 必ず適合のLED照明器具を使用してください。 落下の原因になります。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないで ください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



ロックウール等のやわらかい天井に取り付けない

天井材破損、器具落下の原因になります。

♪ 注意



下向き以外で使用しない

器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、 壁などには取り付けできません。



直射日光・振動・腐食ガスの発生する場所に取付けない

直射日光の当たる場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では 使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



振動・衝撃をあたえない

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。落下や 器具破損の原因になります。



粉塵・ガスの発生する場所に取付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使 用しないでください。発火・発煙・発熱の原因になります。

上のご注意

照明器具の寿命は使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は専門家(工事店・電器店)による 点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると火災・故障の原因になります。

お手入れのしかた

- ●器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


お問い合わせはお気軽にアイリスコールに アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/ **01**

各部の名称と適合品番

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) <u>(不足している部品があった場合には、お</u>買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。)

■各部の名称



■適合品番

IRLDUV14**-**D1W
IRLDUV1]**-**D]W
DL18**-**MUW-D
DL20**-**UCW-D
DL30**-**UCW-D
DL18**-**HCRW-D
DL24**-**HCRW-D
UV8**-**MUW-D
UV12**-**MUW-D
UV10**-**UCW-D
UV15**-**UCW-D
UV12**-**HCRW-D

- 注) **は光源色温度と角度を表す
- 例) DL18<u>**</u> <u>**</u>MUW-D 色温度 角度

取り付け方

●部品は正確に取り付けてください。

施工前の確認


器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。 傾斜天井、壁面、ロックウール等のやわらかい天井には取付けないでください。

天井に埋込穴をあける

注意


取付部の強度が不足していたり、 埋込穴寸法が指定より大きい場合、器具落下や光漏れの原因に なるので、ダウンライトカッターの 使用をおすすめします。

埋込穴寸法	天井材厚
φ150 ^{+2mm}	5~25mm



3 カバーを取付ける

- ①取付金具を金具上部に止めてください。
- ②取付金具を内側に押さえながら天井に挿入してください。
- ③仮止め状態にしてください。
- ④取付金具を引き下げてカバーを確実に取り付けてください。



⚠ LEDダウンライト取付時の注意

LEDダウンライトの電源側の取付バネ位置が リニューアルプレートのバネ位置指示ラベルの

▲部になるように取付けてください。

異なった位置に取付けると、LEDダウンライトの ずれ落ちの原因となります。

LEDダウンライトに接続する電源線を リニューアルプレートの構造部材に 挟み込まないように取付けてください。

挟み込むと絶縁破壊による 感電・火災の原因となります。



LED照明器具の 電源側の取付バネ位置



LEDダウンライト(別途)